















































Signaturforklaring

	afspærringsventil		temperaturføler
	cirkulationspumpe		termometer
	indstiksføler		termostatventil
	ekspansionsbeholder		trykdifferensregulator
	fordelerrør		mængdebegrænser
	kontraventil		trykudtag
	manometer		udeføler
	motorventil		varmeveksler
	energimåler		varmtvandsbeholder
	radiator		vejrkompensering - styreboks
	sikkerhedsventil / overstrømningsventil		
	snavssamler		
	Lækovervågning - flowdel		


Direkte fjernvarmetilslutning og varmtvandsbeholder


























Signaturforklaring

	afspærringsventil		temperaturføler
	cirkulationspumpe		termometer
	indstiksføler		termostatventil
	ekspansionsbeholder		trykdifferensregulator
	fordelerrør		trykudtag
	kontraventil		udeføler
	manometer		varmeveksler
	motorventil		varmtvandsbeholder
	energimåler		vejrkompensering - styreboks
	radiator		
	sikkerhedsventil / overstrømningsventil		
	snavssamler		
	Lækovervågning - flowdel		


Direkte fjernvarmetilslutning med brugsvandsveksler

























Signaturforklaring

	afspærringsventil		temperaturføler
	cirkulationspumpe		termometer
	indstiksføler		termostatventil
	ekspansionsbeholder		trykdifferensregulator
	fordelerrør		mængdebegrænser
	kontraventil		trykudtag
	manometer		udeføler
	motorventil		varmeveksler
	energimåler		varmtvandsbeholder
	radiator		vejrkompensering - styreboks
	sikkerhedsventil / overstrømningsventil		
	snavssamler		
	Lækovervågning - flowdel		


Direkte fjernvarmetilslutning med blandesløjfe og varmtvandsbeholder



Signaturforklaring

	afspærringsventil		temperaturføler
	cirkulationspumpe		termometer
	indstiksføler		termostatventil
	ekspansionsbeholder		trykdifferensregulator
	fordelerrør		trykudtag
	kontraventil		udeføler
	manometer		varmeveksler
	motorventil		varmtvandsbeholder
	energimåler		vejrkompensering - styreboks
	radiator		
	sikkerhedsventil / overstrømningsventil		
	snavssamler		
	Lækovervågning - flowdel		

Direkte fjernvarmetilslutning med blandesløjfe og brugsvandsveksler






VOJENS FJERNVARME
SOLENERGI























Signaturforklaring

	afspærringsventil		temperaturføler
	cirkulationspumpe		termometer
	indstiksføler		termostatventil
	ekspansionsbeholder		trykdifferensregulator
	fordelerrør		mængdebegrænser
	kontraventil		trykudtag
	manometer		udeføler
	motorventil		varmeveksler
	energimåler		varmtvandsbeholder
	radiator		vejrkompensering - styreboks
	sikkerhedsventil / overstrømningsventil		
	snavssamler		
	Lækovervågning - flowdel		


Indirekte fjernvarmetilslutning med varmtvandsbeholder



Signaturforklaring

	afspærringsventil		temperaturføler
	cirkulationspumpe		termometer
	indstiksføler		termostatventil
	ekspansionsbeholder		trykdifferensregulator
	fordelerrør		trykudtag
	kontraventil		udeføler
	manometer		varmeveksler
	motorventil		varmtvandsbeholder
	energimåler		vejrkompensering - styreboks
	radiator		
	sikkerhedsventil / overstrømningsventil		
	snavssamler		
	Lækovervågning - flowdel		

Indirekte fjernvarmetilslutning med brugsvandsveksler






VOJENS FJERNVARME
SOLENERGI
























Signaturforklaring

	afspærringsventil		temperaturføler
	cirkulationspumpe		termometer
	indstiksføler		termostatventil
	ekspansionsbeholder		trykdifferensregulator
	fordelerrør		trykudtag
	kontraventil		udeføler
	manometer		varmeveksler
	motorventil		varmtvandsbeholder
	energimåler		vejrkompensering - styreboks
	radiator		
	sikkerhedsventil / overstrømningsventil		
	snavssamler		
	Lækovervågning - flowdel		


Indirekte fjernvarmetilslutning med brugsvandsveksler gulvarme og radiatorer som primær varmekilde



Signaturforklaring

	afspærringsventil		temperaturføler
	cirkulationspumpe		termometer
	indstiksføler		termostatventil
	ekspansionsbeholder		trykdifferensregulator
	fordelerrør		trykudtag
	kontraventil		udeføler
	manometer		varmeveksler
	motorventil		varmtvandsbeholder
	energimåler		vejrkompensering - styreboks
	energimåler		
	radiator		
	sikkerhedsventil / overstrømningsventil		
	snavssamler		
	Lækovervågning - flowdel		

Indirekte fjernvarmetilslutning med brugsvandsveksler og gulvvarme






VOJENS FJERNVARME
SOLENERGI

Signaturforklaring

	afspærringsventil		temperaturføler
	cirkulationspumpe		termometer
	indstiksføler		termostatventil
	ekspansionsbeholder		trykdifferensregulator
	fordelerrør		trykudtag
	kontraventil		udeføler
	manometer		varmeveksler
	motorventil		varmtvandsbeholder
	energimåler		vejrkompensering - styreboks
	radiator		
	sikkerhedsventil / overstrømningsventil		
	snavssamler		
	Lækovervågning - flowdel		


Større varmeanlæg med kombination af ventilationsvarme og indirekte radiatoranlæg samt brugsvandsveksler



Principper for tilslutning af ventilationsvarmeblader

Ventilationsvarmeblader skal altid sikres mod frostsprængning, eksempelvis i forbindelse med manglende eller nedsat varmforsyning. Dette gøres enten ved automatisk lukning af friskluftspjæld eller ved automatisk stop af blæsemotor.

Regulering ved friskluftspjæld ved ventilationsvarmeanlæg



Styring ved varmeventilatorer

